

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA BLACH DO PIECZENIA PIZZY BLUE STEEL FORGAST

Blachy - aby zapobiec ich korozji - do pakowania, transportu i przechowywania zabezpieczane są warstwą oleju. Przed ich pierwszym użyciem należy włożyć je do nagrzanego do temp. 150°C pieca, w celu zlikwidowania oleju którym są pokryte.

Blach nie zaleca się używać do pieczenia ciast zawierających zakwas oraz do przechowywania w nich produktów w komorach chłodniczych.

Z uwagi na materiał z jakiego blachy są wykonane, nie należy ich wkładać pustych do nagrzanego pieca.

Po ich użyciu, blachy należy czyścić przy pomocy szczotki i naoliwionej miękkiej ściereczki.

UWAGA!

BLACH NIE NALEŻY MYĆ WODĄ ORAZ SUBSTANCJAMI ŻRĄCYMI!

W przypadku kontaktu z wodą, należy je niezwłocznie wysuszyć i zakonserwować. Po użyciu blachy należy przechowywać zakonserwowane (naoliwione) w miejscu suchym, z dala od substancji żrących - W szczególności jest to ważne jeżeli są użytkowane sporadycznie.

z zaleceniem producenta. Unikać mechanicznego ścierania oraz nie stosować narzędzi mogących powodować uszkodzenie powierzchni.