




INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA



TABORETÓW GAZOWYCH

FG09414 / FG09412

Wersja 2/2020

1. UWAGI	3
2. PRZEZNACZENIE	4
3. DANE TECHNICZNE	4
4. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA	4
5. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY	6
6. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA	6
7. INSTRUKCJA KONSERWACJI I REMONTU	7
8. PAKOWANIE, ŁADOWANIE I TRANSPORT	7
9. UWAGI KOŃCOWE	7
10. WYKAZ CZĘŚCI ZAMIENNYCH	8
11. INSTRUKCJA DLA INSTALATORA	8
12. GOSPODARKA ODPADAMI I UTYLIZACJA	11
13. OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI	12



SZANOWNI PAŃSTWO

Staliście się Państwo użytkownikami nowego taboretu gazowego. Należy on do rodziny taboretów, które zaprojektowano pod kątem zapewnienia wysokiej funkcjonalności, a jednocześnie zastosowano nowoczesne wzornictwo dzięki czemu taboret ten z pewnością będzie stanowić część nowoczesnie wyposażonego zakładu. Przed przystąpieniem do użytkowania taboretu prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji. Zawiera ona bowiem zalecenia i wskazówki dotyczące prawidłowego jej użytkowania. Dzięki temu przez wiele lat będą Państwo cieszyć się z bezawaryjnej eksploatacji tego urządzenia. Życzymy Państwu satysfakcji i zadowolenia z dokładnego zakupu.

Forgast



1. UWAGI!

1. Przed pierwszym uruchomieniem taboretu należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi zaleceniami bezpieczeństwa.
2. Taborety są wyrobami nie zawierającymi materiałów niebezpiecznych dla środowiska.
3. Materiały, z których jest wykonane opakowanie nadają się do wykorzystania jako surowce wtórne.
4. Zużyty taboret należy doprowadzić do stanu uniemożliwiającego jego ponowne wykorzystanie. Następnie urządzenie przekazać do wyspecjalizowanych jednostek zajmujących się utylizacją lub skupem surowców wtórnych.
5. Urządzenie jest przystosowane do gazu i ciśnienia podanego na tabliczce znamionowej.
6. Wyrób instalować po 8 godzinach sezonowania w pomieszczeniu.
7. Podłączenie taboretu do instalacji gazowej lub do butli z gazem płynnym oraz jej regulację musi wykonać wyłącznie uprawniony instalator urządzeń gazowych posiadający aktualne zaświadczenie kwalifikacyjne „E” w zakresie eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych.
8. Podłączenie taboretu do instalacji elektrycznej musi wykonać instalator posiadający aktualne zaświadczenie kwalifikacyjne „E” w zakresie eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych.
9. Producent nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia lub uszkodzenia spowodowane przez nieprawidłowe zainstalowanie urządzenia lub jego nieprawidłowe użytkowanie.
10. W przypadku awarii urządzenia, a zwłaszcza przy wystąpieniu zwarcia, urządzenie należy wyłączyć i niezwłocznie skontaktować się z zakładem serwisowym. Uszkodzonego taboretu nie wolno eksploatować.
11. Nie zezwala się na wykonywanie we własnym zakresie jakichkolwiek napraw, pod rygorem utraty uprawnień gwarancyjnych.
12. Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w celu unowocześnienia urządzenia i stałego polepszania jakości, bez uprzedniego powiadomienia. Zmiany te nie będą jednak stwarzały trudności dla użytkowników.

2. PRZEZNACZENIE

Niniejsza Instrukcja Obsługi dotyczy rodziny taboretów gazowych wyposażonych w palniki o dużej mocy ze stabilizacją płomieni spełniających wymagania wg PN-EN 203-1-1:2014; PN-EN 203-2-1:2015 i PN-EN 437+A1:2012. Taborety te zostały zaprojektowane i wykonane jako profesjonalne urządzenia grzewcze do przygotowania potraw (gotowania, smażenia, pieczenia) w barach, restauracjach itp. zakładów zbiorowego żywienia.

Taborety te są przystosowane do zasilania następującymi paliwami gazowymi:

- Rodzina 2 grupa: 2E (20 mbar), 2H (20 mbar) – gaz ziemny (G20)
- Rodzina 3 grupa: 3P (37 mbar), 3P (50 mbar) – gaz propan (G31)
- 3B/P (37 mbar) – gaz propano-butan (G30).

3. DANE TECHNICZNE

Taborety gazowe FORGAST są produkowane jako urządzenia jedno, dwu - palnikowe. Posiadają estetyczną obudowę z blach nierdzewnych, zawory z zabezpieczeniem przeciwwypływowym odcinające dopływ gazu w przypadku zgaśnięcia płomienia oraz palnik gazowy dużej mocy ze stabilizacją płomieni. Urządzenia mają końcówkę przyłączeniową z gwintem R 1/2". Każdy palnik taboretu może być obciążony naczyniem o masie 100kg.

4. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Charakterystyka palników dla gazu ziemnego i gazów płynnych:

Palnik nr 1.

RODZAJ GAZU		CIŚNIENIE NOMINALNE		OBCIĄŻENIE CIEPLNE (KW)	ŚREDNICA DYSZY (MM)
		mbar	Pa		
Gaz ziemny 2E (G20), 2H (G20)		20	2000	3,4	1,40
Gaz płynny	3B/P (G30)	37	3700	3,4	0,92
	3P (G31)	37	3700	3,4	0,95
	3P (G31)	50	5000	3,4	0,85

Palnik nr 2.

RODZAJ GAZU		CIŚNIENIE NOMINALNE		OBCIĄŻENIE CIEPLNE (KW)	ŚREDNICA DYSZY (MM)
		mbar	Pa		
Gaz ziemny 2E (G20), 2H (G20)		20	2000	5,0	1,70
Gaz płynny	3B/P (G30)	37	3700	5,0	1,10
	3P (G31)	37	3700	5,0	1,20
	3P (G31)	50	5000	5,0	1,10



Palnik nr 3.

RODZAJ GAZU		CIŚNIENIE NOMINALNE		OBCIĄŻENIE CIEPLNE (KW)	ŚREDNICA DYSZY (MM)
		mbar	Pa		
Gaz ziemny 2E (G20), 2H (G20)		20	2000	6,5	2,00
Gaz płynny	3B/P (G30)	37	3700	6,5	1,25
	3P (G31)	37	3700	6,5	1,50
	3P (G31)	50	5000	6,5	1,25

Palnik nr 4.

RODZAJ GAZU		CIŚNIENIE NOMINALNE		OBCIĄŻENIE CIEPLNE (KW)	ŚREDNICA DYSZY (MM)
		mbar	Pa		
Gaz ziemny 2E (G20), 2H (G20)		20	2000	8,0	2,25
Gaz płynny	3B/P (G30)	37	3700	7,2	1,35
	3P (G31)	37	3700	7,4	1,40
	3P (G31)	50	5000	8,0	1,40



Taboret gazowy FG09414



Max moc cieplna:
FG09414 – 8 kW

Wymiary [mm]:
wysokość – 400
szerokość – 600
głębokość – 600

Taboret gazowy FG09412



Max moc cieplna:
FG09412 – 19 kW

Wymiary [mm]:
wysokość – 400
szerokość – 1145
głębokość – 600

5. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

W celu uniknięcia możliwości powstania wypadku poparzenia obsługi z powodu nieumiejętnego obsługiwania taboretów gazowych należy:

- zaznajomić obsługę z zasadami prawidłowej eksploatacji taboretów gazowych dla zakładów zbiorowego żywienia na podstawie niniejszej instrukcji obsługi;
- zaznajomić obsługę z podstawowymi przepisami eksploatacji urządzeń gazowych, z zasadami bezpiecznej pracy w pomieszczeniach kuchennych oraz z zasadami udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach;
- nie przystępować do pracy na urządzeniu w przypadku stwierdzenia uszkodzenia palnika lub elementów sterujących znajdujących się na zewnątrz urządzenia;
- nie dopuszczać do oblewania lub zmywania taboretu strumieniem wody;
- napraw urządzenia powinien dokonywać odpowiednio przeszkolony pracownik.

6. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Przed użytkowaniem taboretu należy zwrócić uwagę na prawidłowe ułożenie górnych części palnika (kielicha palnika i pierścienia płomieniowego). Prawidłowo założony pierścień płomieniowy jest wtedy, gdy kołek sprężysty znajdujący się na powierzchni bazowej kielicha palnika spasuje się wyjęciem znajdującym się na obwodzie pierścienia płomieniowego. Inne ułożenie pierścienia płomieniowego względem kielicha jest nieprawidłowe i będzie skutkować złym paleniem się palnika.

Otwieranie dopływu gazu do palnika

Wszystkie taborety posiadają zabezpieczenie przeciw wyciekowi.

W celu zapalenia palnika należy postępować następująco:

1. Otworzyć zawór na butli z propano-butanem wyposażonej w reduktor do gazu propan-butan.
2. Wcisnąć pokrętło sterujące.
3. Przekręcić wciśnięte pokrętło w położenie „pełny przepływ” (ruch przeciwny do ruchu wskazówek zegara).
4. Zapalić gaz i przytrzymać wciśnięte pokrętło około 10 sekund (czas potrzebny do zadziałania zabezpieczenia).
5. Po zakończeniu pracy palnika, zamknąć dopływ gazu przez odwrócenie pokrętła w położenie „zamknięte” (ruch zgodny z ruchem wskazówek zegara).




UWAGA!

Gdy korzystamy z propano-butanu, przed zakończeniem pracy taboretu należy najpierw zamknąć zawór na butli a następnie zamknąć kurek palnika. Dla gazu ziemnego postępujemy zgodnie z punktami 2; 3; 4 i 5.


Oznaczenie położeń kurka

Ilość gazu dopływającego do palnika jest regulowana przez kurek gazowy. Kurek umożliwia uzyskanie na palniku płomienia w zakresie od pełnego (pełna moc) do płomienia minimalnego (~1/4 mocy pełnej). Zmiana mocy palnika regulowana jest przez obrót pokrętła w lewo od położenia „0” do położenia pełna moc. Dalszy obrót pokrętła sterującego powoduje zmniejszenie mocy palnika aż do mocy minimalnej.


Rys. 1 Pozycja pokrętła zaworu gazowego palników nawierzchniowych



Zamknięte



Pełna moc



Minimalna moc

Zmiana rodzaju gazu zasilającego

Czynności związane z przystosowaniem taboretu do spalania określonego rodzaju gazu powinna wykonywać osoba posiadająca uprawnienia do wykonywania instalacji gazowych i serwisu. Przystosowanie taboretu do spalania gazu ziemnego lub propano-butanu podano w instrukcji dla instalatora

7. INSTRUKCJA KONSERWACJI I REMONTU

Taboret należy utrzymywać w czystości. Konserwacja ciągła (codzienna) taboretu polega na usunięciu zanieczyszczeń przez dokładne mycie płyty podpalnikowej, rusztu, tablicy rozdzielczej, ścierką zmoczoną w ciepłej wodzie z dodatkiem środków czyszczących i wytarciu do sucha czystą ścierką. Nigdy nie czyścić urządzenia za pomocą strumienia wody pod ciśnieniem.

Należy pozwolić aby urządzenie ostygło przed czyszczeniem. Przy czyszczeniu nie należy używać środków ściernych, żrących i powodujących korozję.

Poza bieżącymi czynnościami konserwacyjnymi taboretu, do użytkownika należy okresowa kontrola i konserwacja elementów i zespołów armatury gazowej.

Po upływie okresu gwarancyjnego, przynajmniej raz w roku, a także w przypadku, gdy urządzenie wykazuje objawy nieprawidłowego działania, należy zlecić dokonanie przeglądu technicznego taboretu i usunąć stwierdzone usterki.

Przegląd powinien przeprowadzić przeszkolony konserwator, posiadający kwalifikacje wymagane w zakresie naprawy urządzeń gazowych „K”. Zespoły sterujące, które zostały wymienione podczas przeglądu technicznego muszą posiadać aktualne certyfikaty badania typu. W zakresie remontu kapitalnego wchodzi czynności wykonywane podczas przeglądu okresowego oraz wymiana elementów uszkodzonych mechanicznie. Należy zwrócić uwagę na zużycie takich elementów jak:

- palniki gazowe,
- zawory gazowe,
- termopary,
- iskrownik,
- zapalacz piezoelektryczny,
- pokrętła,
- szczelność armatury,

8. PAKOWANIE, ŁADOWANIE I TRANSPORT

Taboret pakowany jest zgodnie z obowiązującymi normami. Ładowanie taboretu na środki transportu, rozładowanie oraz przenoszenie powinno się odbywać przy pomocy odpowiednich mechanizmów dźwigowych. Transport powinien odbywać się krytymi środkami transportu. W czasie transportu taboret powinien być zabezpieczona przed przesuwaniem, przewracaniem, silnymi wstrząsami oraz innymi uszkodzeniami mechanicznymi.

9. UWAGI KOŃCOWE

Producent zastrzega sobie prawo zmian konstrukcyjnych nie pogarszających warunków pracy, bezpieczeństwa i jakości wyrobu.

10. WYKAZ CZĘŚCI ZAMIENNYCH

LP	NAZWA CZĘŚCI	TYP LUB NR KATALOGOWY
Taborety gazowe FG09412 / FG09414		
1	Dysza palnik 3,4 kW: 2E (G20),2H (G20) 20 mbar 3 P/B (G30) 37 mbar 3 P (G31) 37 mbar 3 P (G31) 50 mbar	ø 1,40 G55140 ø 0,92 G55090 ø 0,95 G55090 ø 0,85 G55085
2	Dysza palnik 5 kW: 2E (G20) 2H (G20) 20 mbar 3 P/B (G30) 37 mbar 3 P (G31) 37 mbar 3 P (G31) 50 mbar	ø 1,70 G55170 ø 1,10 G55110 ø 1,20 G55110 ø 1,10 G55105
3	Dysza palnika 6,5 kW: 2E (G20) ,2H (G20) 20 mbar 3 P/B (G30) 37 mbar 3 P (G31) 37 mbar 3 P (G31) 50 mbar	ø 2,00 G55200 ø 1,25 G55130 ø 1,30 G55130 ø 1,25 G55120
4	Dysza palnik 8 kW: 2E (G20) ,2H (G20) 20 mbar 3 P/B (G30) 37 mbar 3 P (G31) 37 mbar 3 P (G31) 50 mbar	ø 2,25 G55240 ø 1,35 G55150 ø 1,40 G55150 ø 1,40 G55130
5	Zawór gazowy SABAF DRG 5094/1	G00382
6	Termopara L-320 Ł=25	G00396
7	Termopara L-500 Ł=25	G00397
8	Iskrownik Gazpro N=600	G00100
9	Zapalacz piezoelektryczny	G00437
10	Pokrętko 4,2	G00289
11	Nalepka fi 63	G01100

W/w części są do nabycia u producenta urządzenia.

11. INSTRUKCJA DLA INSTALATORA

Po rozpakowaniu urządzenia należy sprawdzić czy urządzenie nie ma widocznych uszkodzeń. Jeżeli taboret został uszkodzony podczas transportu nie wolno go podłączać. Podłączenie taboretu do instalacji gazowej powinien wykonać pracownik mający odpowiednie uprawnienia. Taboret jest urządzeniem wykonanym zgodnie z wymogami normy PN-EN 203-1:2014 „Urządzenia gazowe dla zakładów zbiorowego żywienia. Wymagania bezpieczeństwa”. Powyższa norma nakazuje, by urządzenie było instalowane w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, a najlepiej pod sprawnie działającymi wyciągami z miejscowym okapem.

Pomieszczenie przeznaczone do zainstalowania urządzeń gazowych musi odpowiadać wytycznym zawartym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z dnia 12 kwietnia 2002 r. rozdział 7 - Instalacja gazowa na paliwo gazowe).

Zgodnie z wyżej wymienionymi przepisami pomieszczenie takie musi spełniać poniższe kryteria:

1. Pomieszczenie przewidziane do ustawienia i użytkowania taboretu powinno mieć zapewnioną ciągłą wymianę powietrza (dopływ wystarczającej ilości powietrza do spalania gazu, oraz odpływ spalin), a taboret powinien być instalowany pod miejscowym wyciągiem – okapem.
2. W przypadku użytkowania taboretu zasilanego gazem płynnym B/P pomieszczenie takie nie może znajdować się poniżej poziomu „zerowego” (terenu) to znaczy w piwnicy lub suterenu. Temperatura pomieszczenia, w którym znajduje się butla z gazem płynnym nie może przekraczać

35°C.

4. Taboret należy instalować w odległości co najmniej 0,5 m od okien, w miejscu umożliwiającym łatwy dostęp do niej co najmniej od przodu. Od strony tylnej ściany taboretu powinna znajdować się niepalna ściana pomieszczenia, to jest ściana mająca niepalne wykończenie powierzchni. Odległość boku urządzenia od ściany niechronionej, to jest ściany z drewna lub innych materiałów łatwopalnych nie może być mniejsza niż 60 cm, a od ściany chronionej, to jest ściany z materiałów łatwopalnych, ale otynkowanej lub zabezpieczonej płytkami lub w inny równorzędny sposób nie mniej niż 30 cm.
5. Zabrania się stosowania w jednym budynku gazu płynnego i gazu z sieci gazowej.
6. W pomieszczeniu, w którym zainstalowano taboret przystosowany do zasilania gazem płynnym, nie można przechowywać i eksploatować więcej niż dwie butle gazowe o zawartości 11 kg gazu każda. W przypadku stosowania gazu płynnego zaleca się zainstalowanie baterii butli na zewnątrz budynku, lub zainstalowanie zbiornika na gaz płynny.
7. Taboret należy połączyć ze stalowymi przewodami instalacji gazowej na stałe, lub z zastosowaniem elastycznych przewodów metalowych (użyty wąż giętki musi być wykonany ze stali nierdzewnej i zgodny ze standardem DIN 3383 i DIN 3384).
8. Taboret na gaz płynny należy łączyć z reduktorem ciśnienia gazu na butli za pomocą elastycznego przewodu o długości nie przekraczającej 1,5 m i wytrzymałości na ciśnienie co najmniej 300 kPa, odpornego na składniki gazu płynnego, uszkodzenia mechaniczne, oraz temperaturę do 60°C. Przewód elastyczny powinien spełniać wymagania krajowe mające do niego zastosowanie oraz powinien być cyklicznie sprawdzany i zamieniony, gdy jest to konieczne.
9. Przed podłączeniem urządzenia do instalacji gazowej należy sprawdzić na tabliczce znamionowej i w karcie gwarancyjnej, do spalania jakiego gazu jest przystosowany taboret i czy odpowiada rodzajowi gazu w danej instalacji gazowej.
10. Ustawić taboret na twardym i niepalnym podłożu z zachowaniem podanych wyżej odległości od ścian, wypoziomować taboret za pomocą regulowanych nóżek. Przyłączyć do instalacji gazowej zgodnie z pkt. 7 i 8. Sprawdzić szczelność połączenia za pomocą sprayu do wykrywania przecieków.

11. Przystosowanie taboretu do innego rodzaju gazu:

Chcąc przystosować taboret do spalania innego rodzaju gazu należy w palniku wymienić dysze. Wymiary dysz dla poszczególnych rodzajów gazu podane są w tabelach w punkcie „Charakterystyka techniczna”. Przygotowanie taboretu do spalania gazu ziemnego lub gazu płynnego polega na:

1) Wymiana dysz rys. 1

a) zdjęć ruszt później palnik a następnie misę podpalnikową, po czym założyć ponownie palnik w celu większej swobody pracy.

b) Kluczem płaskim oczkowym „7” wykręcić dyszę „A” potem wkręcić dyszę wg zamieszczonej wyżej tabeli.


2) Regulacja płomienia palnika

a) wcisnąć przycisk na panelu przednim urządzenia (lewy dolny róg) ustawić pokrętko w pozycji płomienia maksymalnego i trzymać aż termopara utrzyma płomień

- poluzować śrubę kontruującą „C”
- opuszczając lub podnosząc przesłonę powietrza „B” należy obserwować płomień palnika i ustawić go w takim punkcie aby nie zrywał i palił maksymalnym płomieniem
- po zakończeniu regulacji należy dokręcić śrubę „C” kluczem imbusowym „4”

b) regulacja płomienia oszczędnego

- zapalić palnik (czynność opisana w punkcie „a”) po czym ustawić pokrętko w pozycji płomienia minimalnego
- zdjęć pokrętko poprzez pociągnięcie go do siebie
- śruba regulacyjna „A” widoczna na rys. 2 znajduje się po lewej stronie zaworu gazowego
- przekręcić wkręt „A” wkrętakiem płaskim w prawo dla zmniejszenia płomienia lub w lewo dla zwiększenia płomienia
- płomień oszczędnościowy powinien wynosić 30% płomienia właściwego
- energicznie przekręcić pokrętko z pozycji oszczędnościowej na pełną i sprawdzić czy płomień nie zgaśnie.



Ustawienia przestón:

Palnik nr 1.

RODZAJ GAZU		CIŚNIENIE NOMINALNE		OBCIĄŻENIE CIEPLNE (KW)	PRZESŁONA (MM)
		mbar	Pa		
Gaz ziemny 2E (G20), 2H (G20)		20	2000	3,4	4,8
Gaz płynny	3B/P (G30)	37	3700	3,4	brak
	3P (G31)	37	3700	3,4	brak
	3P (G31)	50	5000	3,4	brak

Palnik nr 2.

RODZAJ GAZU		CIŚNIENIE NOMINALNE		OBCIĄŻENIE CIEPLNE (KW)	PRZESŁONA (MM)
		mbar	Pa		
Gaz ziemny 2E (G20), 2H (G20)		20	2000	5,0	5,5
Gaz płynny	3B/P (G30)	37	3700	5,0	19,1
	3P (G31)	37	3700	5,0	13,6
	3P (G31)	50	5000	5,0	6,8

Palnik nr 3.

RODZAJ GAZU		CIŚNIENIE NOMINALNE		OBCIĄŻENIE CIEPLNE (KW)	PRZESŁONA (MM)
		mbar	Pa		
Gaz ziemny 2E (G20), 2H (G20)		20	2000	6,5	brak
Gaz płynny	3B/P (G30)	37	3700	6,5	3,2
	3P (G31)	37	3700	6,5	2,9
	3P (G31)	50	5000	6,5	3,7

Palnik nr 4.

RODZAJ GAZU		CIŚNIENIE NOMINALNE		OBCIĄŻENIE CIEPLNE (KW)	PRZESŁONA (MM)
		mbar	Pa		
Gaz ziemny 2E (G20), 2H (G20)		20	2000	8,0	15,5
Gaz płynny	3B/P (G30)	37	3700	7,2	brak
	3P (G31)	37	3700	7,4	brak
	3P (G31)	50	5000	8,0	4,7



UWAGA!

Czynności wymiany dysz należy wykonać przy zamkniętym kurku odcinającym na instalacji gazowej. Po przestawieniu urządzenia na inny rodzaj gazu niż ustawienie pierwotne, należy zgłosić ten fakt do Producenta w celu uzyskania nowej tabliczki znamionowej określającej nowe nastawienie.

Sprawdzanie ciśnienia wlotowego

Taboret posiada króciec do pomiaru ciśnienia wlotowego, który znajduje się na rurze w pobliżu zaworu. Aby zmierzyć ciśnienie wlotowe gazu należy zdemonstrować śrubę z króćca pomiarowego i podłączyć przyrząd do pomiaru ciśnienia za pomocą giętkiej rurki. Po wykonaniu pomiaru i zanotowaniu jego wartości należy zamknąć dopływ gazu, odłączyć przyrząd pomiarowy, dokręcić śrubę tak by gaz się nie ulatniał. Zmierzone ciśnienie powinno odpowiadać wartości podanej w charakterystyce palników.

12. GOSPODARKA ODPADAMI I UTYLIZACJA

Pod koniec cyklu życia produktu nie należy wyrzucać sprzętu w miejscu, które stwarzałyby zagrożenie dla środowiska.

Dopuszcza się tymczasowe składowanie odpadów niebezpiecznych w celu ich późniejszego usunięcia. Należy przestrzegać przepisów dotyczących ochrony środowiska obowiązujących w kraju użytkowania urządzenia.

Konieczne jest przekazanie urządzenia do wyspecjalizowanych firm w celu zbiórki, demontażu i utylizacji.

Należy zdemontować urządzenie, rozdzielając komponenty i umieszczając je w grupach zgodnie z ich charakterem chemicznym, pamiętając, że część z nich można poddać recyklingowi i ponownie wykorzystać podobnie jak odpady komunalne. Przed utylizacją należy sprawić, by urządzenie nie nadawało się do dalszego użytku, odłączając od niego przewód zasilający.

Materiał powstały w wyniku utylizacji, jeśli nie zostanie ponownie wykorzystany, należy przekazać do punktu zbiórki lub na składowisko odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Jakikolwiek symbol WEEE na produkcie oznacza, że nie można go traktować jako odpadu pochodzącego z gospodarstwa domowego. Należy go zutylizować we właściwy sposób, aby zapobiec jakimkolwiek negatywnym skutkom dla środowiska i ludzi.

Aby uzyskać więcej informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z producentem, serwisem lub lokalną jednostką zajmującą się utylizacją odpadów.


Operacje demontażu urządzenia muszą być wykonywane przez wykwalifikowany personel.

Jeśli planowany jest późniejszy montaż urządzenia, wszystkie czynności należy wykonywać z najwyższą starannością, aby nie uszkodzić jego elementów.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek usterki lub niedogodności spowodowane przez nieupoważniony personel obsługujący urządzenie.



UTYLIZACJA

Opakowanie oraz materiał jego wykonania jest w 100% zdalny do recyklingu i jest oznaczony symbolem .

Podczas utylizacji należy zachować zgodność z obowiązującymi przepisami lokalnymi. Części opakowania (worki plastikowe, kawałki styropianu itd.) należy przechowywać z dala od dzieci, gdyż stanowią one potencjalne zagrożenie.

Urządzenie zostało wykonane z materiałów nadających się na surowce wtórne. Niniejsze urządzenie jest oznaczone jako zgodne z Dyrektywą Europejską o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zapewniając prawidłową utylizację tego urządzenia, można pomóc w zapobieganiu potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzi.



Symbol na urządzeniu lub w dokumentacji do niego dołączonej oznacza, że urządzenia nie wolno traktować jak zwykłego odpadu domowego. Należy przekazać je do specjalistycznego punktu zajmującego się utylizacją i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Podczas utylizacji urządzenia należy doprowadzić do tego, że nie będzie ono użyteczne (nie będzie możliwe jego uruchomienie), odcinając kabel zasilania oraz usuwając drzwi półki, i inne elementy które mogą stwarzać zagrożenie. Nie należy dopuścić do sytuacji w której można się wspinać po urządzeniu lub w nim zatrzasnąć. Urządzenie należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów, zabierając je do specjalnego punktu zbiórki; nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru, ponieważ może ono stanowić zagrożenie dla dzieci.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Urządzenie zostało wyprodukowane zgodnie z wymogami bezpieczeństwa określonymi w dyrektywach europejskich i odpowiadającym im normom. Po uzyskaniu tej zgodności producent oświadcza, że jego produkty są zgodne z obowiązującym prawodawstwem europejskim i dlatego są opatrzone odpowiednim znakiem CE, umożliwiającym ich sprzedaż w krajach europejskich. Deklaracja zgodności na żądanie użytkownika, dostępna jest w formie elektronicznej lub drukowanej w siedzibie producenta lub stronie internetowej www.mmgaastro.pl

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

1. Ogólne warunki gwarancji, zwane dalej „OWG”, określają zasady świadczenia serwisu gwarancyjnego przez M&M Gastro z siedzibą w Katowicach (40-780) przy ul. Owsianej 58a, NIP: 9542387023, zwanych dalej „Gwarantem”, na rzecz osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, które nabyły od Gwaranta Produkty. Gwarancją dotyczy jedynie produktów marki FORGAST stanowiącej własność Gwaranta, zwanych dalej „Produktami”.
2. Gwarant udziela kupującemu gwarancji na okres 12 miesięcy od dnia sprzedaży Produktu. Gwarancją objęte są jedynie Produkty nabyte na podstawie umowy sprzedaży zawartej z Gwarantem. W ramach udzielonej gwarancji Gwarant zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia zgłoszonych wad fizycznych urządzeń na zasadach określonych w OWG. Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji w sytuacji braku niezwłocznego zgłoszenia wykrycia wady Produktu, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wykrycia wady.
3. Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia otrzymanego Produktu w momencie jego wydania w obecności sprzedawcy lub w momencie jego dostawy w obecności dostawcy (kuriera). W sytuacji stwierdzenia uszkodzenia Produktu, kupujący zobowiązany jest do sporządzenia protokołu szkody oraz do jego przesłania do Gwaranta w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania Produktu na adres email serwis@mmgastro.pl wraz z podaniem następujących danych: nazwa kupującego, adres, NIP (jeżeli dotyczy), osoba zgłaszająca, telefon kontaktowy. W sytuacji naruszenia powyższego obowiązku kupujący traci uprawnienia wynikające z udzielonej gwarancji. Skutki określone w ust. 2 w zdaniu trzecim nie mają zastosowania do umów zawieranych z kupującymi - konsumentami.
4. W sytuacji niesporządzenia protokołu szkody, w sposób określony w ust. 2 OWG, kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji w zakresie wady określonej w ust. 2 OWG. Przedmiotowe postanowienie nie ma zastosowania do umów zawieranych z kupującymi - konsumentami.
5. Gwarant ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jedynie za wady Produktów, tkwiące w Produktach w momencie ich sprzedaży.
6. Gwarancja nie obejmuje wad Produktów, które powstały wskutek działania czynników mechanicznych, termicznych, chemicznych, elektrycznych, w szczególności Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za wady powstałe w skutek niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania Produktu, nieprzestrzegania instrukcji obsługi, uszkodzeń powstałych w trakcie transportu, uszkodzeń instalacyjnych.
7. Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji udzielonej przez Gwaranta na poszczególne Produkty, w razie: całkowitego wyeksploatowania Produktu (normalne zużycie) powodującego brak możliwości jego naprawy, naprawy, przeróbki lub jakiegokolwiek ingerencji w Produkt przez osoby nieupoważnione przez Gwaranta, demontażu Produktu przez kupującego i jego ponownego montażu bez wiedzy Gwaranta, zaprzestania produkcji części zamiennych do Produktu, która jest niezbędna dla jego prawidłowego funkcjonowania, używania Produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi lub jego przeznaczeniem.
8. Gwarancją nie są objęte niektóre podzespoły eksploatacyjne, takie jak: uszczelki, zabezpieczenia termiczne, noże, wężyki, żarówki, palniki, elementy gumowe, zakamienione elementy grzejne, itp.
9. Prawidłowe zgłoszenie wady Produktu powinno zawierać: nazwę kupującego, adres, NIP (jeżeli dotyczy), lokalizację urządzenia, telefon kontaktowy, dane zgłaszającego (imię i nazwisko), adres email, numer dokumentu zakupu lub jego skan, datę wystąpienia usterki i ewentualne zdjęcia. Przedmiotowego zgłoszenia można dokonać za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej Gwaranta, tj. www.mmgastro.pl lub za pomocą wiadomości email wysłanej na adres serwis@mmgastro.pl.
10. Po otrzymaniu zgłoszenia gwarancyjnego Gwarant zobowiązuje się do skontaktowania z kupującym w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania prawidłowego zgłoszenia określonego w ust. 8 OWG.
11. W razie stwierdzenia zasadności zgłoszenia gwarancyjnego Gwarant zobowiązuje się do dokonania naprawy Produktu w terminie 14 dni od dnia kontaktu serwisu Gwaranta z kupującym, określonego w ust. 9 OWG. Termin określony w zdaniu powyższym może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od Gwaranta, kupującemu nie przysługują żadne roszczenia wobec Gwaranta z powodu wydłużenia terminu naprawy.

12. W przypadku wystąpienia wady uniemożliwiającej naprawę Produktu lub wady, której koszt naprawy przewyższa wartość Produktu, Gwarant zobowiązuje się do wymiany Produktu na nowy, o tych samych parametrach, w terminie 30 dni od zakończenia postępowania naprawczego.
13. Wymiana przez Gwaranta Produktu na nowy nie wydłuża okresu gwarancji, określonego w ust. 1 OWG. Powyższe postanowienie nie ma zastosowania do umów zawieranych z konsumentami.
14. Kupujący zobowiązany jest do dostarczenia Produktu do siedziby Gwaranta na własny koszt wraz z oryginalną dokumentacją oraz dokumentem zakupu. Powyższe postanowienie dotyczy Produktów o wadze do 30 kilogramów. Przy wadze powyżej 30 kilogramów, będzie podejmowana indywidualna decyzja.
15. Kupujący zobowiązuje się do zabezpieczenia Produktu na czas jego transportu do siedziby Gwaranta. Gwarant nie jest zobowiązany do usunięcia wad Produktu powstałych w trakcie jego transportu. W sytuacji określonej w zdaniu poprzedni Gwarant może wyłączyć uprawnienia wynikające z gwarancji dla danego Produktu.
16. Gwarancja obejmuje jedynie usunięcie wady Produktu i nie należy jej wiązać z przeglądami okresowymi, konserwacjami, regulacjami, czyszczeniem itp.
17. Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia do Gwaranta Produktu czystego. W sytuacji niedochowania powyższego obowiązku, Gwarant ma prawo obciążyć kupującego kosztami związanymi z czyszczeniem urządzenia według aktualnej stawki roboczogodziny Gwaranta.
18. W przypadku naprawy wykonywanej w siedzibie klienta, klient musi zapewnić swobodny dostęp do urządzenia – umożliwiający sprawne wykonanie pracy serwisantowi.
19. Wszelkie Produkty i części, które wymieni Gwarant pozostają jego własnością.
20. W razie ponownego pojawienia się wady Produktu, która była uprzednio trzykrotnie usuwana przez Gwaranta, Gwarant przy czwartym wystąpieniu tej samej wady, tego samego Produktu może wymienić Produkt na nowy.
21. W przypadku naruszenia przez kupującego obowiązków wynikających z OWG, w szczególności dotyczących procedury zgłaszania wad i obowiązku współpracy z Gwarantem, uprawnienia wynikające z gwarancji wygasają.
22. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za straty oraz utratę możliwości osiągnięcia korzyści przez kupującego powstałą w wyniku wystąpienia wady w sprzedanym Produkcie.
23. W przypadku dalszej odsprzedaży produktu, to sprzedawca odpowiada z tytułu gwarancji i rękojmi.
24. Sądem właściwym miejscowo do rozpoznawania sporów związanych z niniejszą umową jest Sąd właściwy dla siedziby Gwaranta. Powyższe postanowienie nie ma zastosowania do umów zawieranych z konsumentami.
25. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego będącego konsumentem wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
26. Gwarancja obowiązuje jedynie na terytorium Polski.

Handwriting practice lines consisting of multiple horizontal dotted lines.

A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, intended for handwritten notes or answers.



Dystrybutor: MM Gastro Group Sp z o.o.

Owsiana 58a, 40-780 Katowice

Tel.: 327 508 130

Serwis: 327 508 130

Producent: EGAZ - Producent mebli i urządzeń gastronomicznych
Limanowskiego 95k, 26-600 Radom

www.mmgastro.pl